

Lager-Tips

Die für unterschiedliche Einsatzbereiche gefertigten Walzen werden in qualitätsgeprüftem Zustand ausgeliefert.

Für die Lagerung gummierter Walzen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- **Walzen kühl (ca. 15°C) und trocken lagern**
- **Walzen nicht in Räumen mit Chemikalien, Benzin, Farben usw. lagern**
- **Vor Ozonbildung schützen, die durch UV-Strahlung entstehen kann**
(Walzen in dunklen Räumen lagern, Fenster mit Schutzanstrich "orange" oder "rot" versehen)
- **Nicht auf der gummierten Walzenoberfläche lagern** (Druckstellenbildung)
- **Nach 14 Tagen um 180° drehen, um Durchbiegung zu vermeiden**
- **Länger gelagerte Walzen vor dem Einsatz möglichst überschleifen**
- **Bei Produktionsstillstand müssen gegeneinander laufende Walzen getrennt werden, um einer bleibenden Verformung vorzubeugen**

**Fragen zum Thema "Lagerung von Walzen"
beantworten wir Ihnen jederzeit gerne per E-Mail.**